



**ПОРЯДОК
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНЫМИ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫМИ ПРИБОРАМИ
В ОБЩЕЖИТИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ УСЛУГ»**

1. Общие положения

1.1. Порядок пользования личными электроприборами в общежитии ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг» (далее – Техникум) разработан на основании Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, Инструкции о мерах пожарной безопасности в ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг», Положения о студенческом общежитии ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг».

1.2. В целях обеспечения безопасности лиц, проживающих в общежитии, сотрудников и посетителей общежития, исключения перегрузок электросетей и возникновения возгорания электрооборудования в здании общежития разработан данный Порядок пользования личными электроприборами в общежитии Техникума.

1.3. Настоящий Порядок определяет порядок пользования обучающимися личными электроприборами в общежитии Техникума.

1.4. Действие Порядка распространяется на следующие категории лиц, проживающих в общежитии Техникума:

- иногородних студентов на период их очного обучения в Техникуме;
- другие категории обучающихся;
- иные лица, заключившие договор найма жилого помещения.

2. Порядок пользования личными электроприборами

2.1. В общежитии техникума не допускается:

- использование удлинителей всех марок и типов без штатного устройства защитного отключения, а также с видимым повреждением и следами ремонта
- использовать розеточные тройники и переходники для нестандартных вилок электроприборов
- использовать теновые, спиральные, масляные обогреватели всех марок, электровентиляторы с обогревом
- использовать электроплитки, микроволновые печи, электрочайники, мультиварки, электроприборы для приготовления пищи в комнате
- использовать электрогирлянды различных типов, работающие от сети
- использовать кипятильники всех типов
- использовать радиоприемники, магнитофоны, телевизоры

- использовать электроутюги в комнате. Применение утюгов допускается только в специально отведенной гладильной комнате
- пользоваться поврежденной розеткой, выключателем, штепсельной вилкой, патроном
- вынимать штепсельную вилку из розетки за шнур
- наступать на шнур электроприборов и удлинителя, ставить на них мебель и другие предметы
- подвешивать соединительные провода, шнуры, кабели на гвоздях, закладывать их за трубы, защемлять дверями, скручивать провода, подвешивать светильники, гирлянды на электропроводах, перекручивать, завязывать в узел провода, шнуры электроприборов
- включать в одну электрическую розетку несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружать электросеть
- протирать влажной тряпкой подключенные электроприборы к электросети, трогать их мокрыми руками, прикасаться к нагреваемой воде или сосуду (если он металлический) при включенном в сеть нагревателе
- ставить электроприборы и заряжать телефон на легковоспламеняемые поверхности
- одновременно касаться электроприбора и труб отопления, водопровода
- эксплуатировать компьютеры в разобранном виде, со снятыми крышками корпуса
- переносить аппаратуру, включенную в сеть
- ставить на электроаппаратуру посуду с жидкостью (вазы, кружки, тарелки и т.п.), складывать горючие вещества и материалы (бумагу, одежду и т.п.)
- открывать самостоятельно электрощитки и шкафы
- подходить к оголенным или провисшим (лежащим на земле) проводам и не дотрагиваться до них
- оставлять включенными в электрические розетки неиспользуемые электроприборы, в том числе зарядные устройства для ноутбуков, компьютеров, телефонов, смартфонов, планшетов и прочего электронного оборудования.

2.2. В случае обнаружения неисправностей (искрение, посторонние звуки (гул, треск), запах и пр.) в розетках и выключателях света в жилой комнате и местах общего пользования, пользование ими запрещается до устранения этих неисправностей. О выявленной неисправности проживающий должен незамедлительно сообщить коменданту общежития или воспитателю для её устранения

2.3. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.

2.4. В случае возгорания электроприборы немедленно отключить от сети и накрыть плотной тканью

Если не можете погасить вспышку пожара, срочно вызвать по телефону 01 пожарную службу.

2.5. Уходя из комнаты, выключайте все электроприборы из сети и свет.

2.6. Эксплуатацию разрешенных к использованию электроприборов осуществлять в строгом соответствии с паспортом завода изготовителя.

2.7. Запрещено самостоятельно изменять схему электроснабжения комнаты: монтировать, демонтировать электропроводку, электророзетки, электровыключатели.

3. Ответственность за нарушение настоящего Порядка

3.1. За нарушение настоящего Порядка к лицам, проживающим в общежитии, по представлению коменданта общежития могут быть применены меры взыскания, предусмотренные договором найма койко-места в общежитии.